

チャイルドロック機能について

幼いお子様のいたずらや誤操作を防ぐため、点火操作をする部位をロックする機能です。

(カタログ上は“点火ロック”と書かれているものが多いようです)

以下のタイプが一般的です。

スライド式

操作部についているバーなどをスライドしてロックをかけるタイプです。

プッシュ式

操作部についているボタンを、3 秒程度、長押しすることでロックをかけるタイプです。

立ち消え防止機能について

煮こぼれや風などで、万一火が消えても、自動でガスを止める機能です。